2008 年 6 月 4 日 トーエイ工業(株) 電子機器部商品開発営業 G

保護ドライブの再設定手順について

1.保護ドライブの設定の解除

初めに図1の「管理者モードの設定」を表示させます。手順は、製品添付の説明書を ご覧下さい。メニューの中から「保護ドライブの設定」を選びます。図2のドライブの 構成が表示され[Cドライブ]の表示の左側に山型マーク「^」が付いている事を確認し ます。このマークは保護ドライブに設定されている事を示します。[C:ドライブを選択 しスペースキーを1回押します。山型マークを解除されます。これで保護ドライブの設 定が解除されます。

管理者モードの設定				
管理者バスワード設定	保護ドライブの設定 HDD FS Label Size			
オブション設定 保護ドライブの設定 ユーザー管理 手動復旧データの保存 ユーティリティ HDD KEEPERの削除 閉じる	C:HDD1 D:HDD1	FAT32 FAT16	CDRIVE DDRIVE	3710MB 196MB
図 1			図 2	

2.保護ドライブの設定

C:ドライブにカーソルを合わせスペースキーを押します。

図3の「Default User のためのバックアップ領域を入力してください。(50MB~4000MB または50M~20000M)」に対して数値を入力します。(空領域を表示しますので最大の 数値(4000 または20000)を入力することをお勧めします。)次に「'Default User'のため の保護モードの選択」が表示され、「自動復旧」(または「手動復旧」)で使用するモード を選択します(通常は自動復旧モードを選択してください)。その上に表示している「保護 ドライブの設定」のC:ドライブの左側に山型マーク「^」が付いたことを確認します。 (図2)(保護ドライブに設定された事を示します。)

Esc キーを押します。「管理者モードの設定」メニュー(図1)を表示しますので、「閉じる」 に移動して Enter キーを押します。「変更された内容を保存しますか?」:はい(Y)→「ユ ーザー選択」: Default User → 使用者パスワードか管理者パスワードを入力 Enter キーの手順で操作すると保護モードで Windows が起動します。

これで作業手順は終了です。図4の様に"現在の起動モード"タブに円グラフが正常に(赤 色と青色の2色)表示されているかご確認ください。表示されるバックアップ領域は、手 順で設定した容量よりも多少、少なく表示されます。



図3

😹 HDD KEEPER - 05.14.43	.08d	? 🔀
現在の起動モード モード変更	設定 プロパティ 自動復日タイム設定 とバックアップ領域の消費量	
ユーザー名 Default User	 モード 自動復旧モード ドライブ (:* 30MB) 使用領域 30MB 空き領域 465MB バックアップ領域 495MB 最新の情報)こ更新 	
	OK A	キャンセル

叉 4

以上